

#### IV.4 ISTRUZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO DEL PANNELLO DIGITALE E DEL TELECOMANDO

- ALLUNGAMENTO PASSERELLA**

L'allungamento della passerella si effettua tenendo premuto il pulsante con la freccia orizzontale DESTRA dal pannello digitale o dal telecomando (puntando il telecomando al ricevitore).

- ACCORCIARE LA PASSERELLA**

L'accorciamento della passerella si effettua tenendo premuto il pulsante con la freccia orizzontale SINISTRA dal pannello digitale o dal telecomando. (puntando il telecomando al ricevitore)

Prestare sempre PARTICOLARE ATTENZIONE affinché i candelieri e la cima si ripongano correttamente nel proprio alloggiamento. Nel caso in cui vi fossero dei problemi , vi rammentiamo che la passerella può essere arrestata in un qualsiasi momento premendo per almeno 1 sec un qualsiasi pulsante del pannello digitale o del telecomando (puntando il telecomando al ricevitore)

- SALITA PASSERELLA**

La salita della passerella si ottiene tenendo premuto il pulsante con la freccia in ALTO dal pannello digitale o dal telecomando. (puntando il telecomando al ricevitore)

- DISCESA PASSERELLA**

La discesa della passerella si ottiene tenendo premuto il pulsante con la freccia in BASSO dal pannello digitale o dal telecomando. (puntando il telecomando al ricevitore)

**LE FUNZIONI DI MOVIMENTAZIONE DELLA PASSERELLA (ALZA-ABBASSA-ACCORCI-ALLUNGA-EFFETTUARSI TENENDO PREMUTO IL RISPETTIVO PULSANTE DAL PANNELLO DIGITALE O DAL TELECOMANDO. (puntando il telecomando al ricevitore)**



#### IV.5 APPRENDIMENTO TRASMETTITORI TABELLA RIASSUNTIVA

CENTRALINA	DESCRIZIONE
CT4F-S2 CT4F-S2 TEMP CT4F-S2 BIG CT4-SM	<ol style="list-style-type: none"> <li>Premere, e tenere premuto, il micropulsante rosso sulla scheda all'interno della centralina: il diodo LED rosso si accende;</li> <li>Premere un pulsante del trasmettitore avendo cura di dirigere lo stesso verso la scheda;</li> <li>Attendere che il diodo LED inizi a lampeggiare (segnalando l'avvenuto riconoscimento del codice) prima di rilasciare i pulsanti;</li> <li>Acquisizione avvenuta.</li> </ol>
CT6A4 PRO-LINE PI 384 PRO-LINE PRINCESS V LINE PRO-LINE P.I. 372 PRO-LINE BES012 PRO-LINE P.I.376 PRO-LINE 1M P.I.376 PRO-LINE 2M P.I. 367 PRO-LINE 2 M	<ol style="list-style-type: none"> <li>Girare per tre volte consecutive la chiave posta sul coperchio dalla posizione NORMAL alla posizione EMERGENCY, mantenendola girata dopo la terza volta: la centralina emette un BEEP prolungato (2 sec.);</li> <li>Premere un pulsante del trasmettitore avendo cura di dirigere lo stesso verso il punto ricevente LOAD posto sul coperchio;</li> <li>Attendere che la centralina emetta tre BEEP (segnalando l'avvenuto riconoscimento del codice) prima di rilasciare il pulsante;</li> <li>Acquisizione avvenuta.</li> </ol>
CT6E PRO-LINE CT6EM PRO-LINE CT6E-3S PRO-LINE CT8-M PRO-LINE CT8-SM PRO-LINE CT377 PRO-LINE	<ol style="list-style-type: none"> <li>Premere per tre volte consecutive il micropulsante rosso posto sulla scheda all'interno della centralina mantenendolo premuto dopo la terza volta: il diodo LED rosso si accende;</li> <li>Premere un pulsante del trasmettitore avendo cura di dirigere lo stesso verso la scheda;</li> <li>Attendere che il diodo LED inizi a lampeggiare (segnalando l'avvenuto riconoscimento del codice) prima di rilasciare i pulsanti;</li> <li>Acquisizione avvenuta.</li> </ol>
P.I. 379 PRO-LINE	<ol style="list-style-type: none"> <li>Premere per tre volte consecutive il pulsante verde posto sul coperchio, mantenendolo premuto dopo la terza volta: la centralina emette un BEEP prolungato (2 sec.);</li> <li>Premere un pulsante del trasmettitore avendo cura di dirigere lo stesso verso il punto ricevente LOAD posto sul coperchio;</li> <li>Attendere che la centralina emetta tre BEEP (segnalando l'avvenuto riconoscimento del codice) prima di rilasciare i pulsanti;</li> <li>Acquisizione avvenuta.</li> </ol>