#### ESEMPI DI CENTRALINE

- CT6A4 PRO-LINE
- PI 384 PRO-LINE
- PRINCESS V LINE PRO-LINE
- P.I. 372 PRO-LINE
- BES012 PRO-LINE
- P.I. 376 PRO-LINE 1M
- P.I. 376 PRO-LINE 2M
- P.I. 367 PRO-LINE 2M

- CT6E PRO-LINE
- CT6EM PRO-LINE
- CT6E-3S PRO-LINE
- CT8-M PRO-LINE
- CT8-SM PRO-LINE
- CT377 PRO-LINE

## Cod.7CS99002.5



# Cod.7CS99002.1



#### VERSIONE CON LA SOLA CHIAVE SUL COPERCHIO DELLA CENTRALINA



- Girare rapidamente per tre volte consecutive la chiave posta sul coperchio dalla posizione [AUTOMATICO] alla posizione [MANUALE], lasciandola su [MANUALE] alla terza volta:
  - \*\* la centralina emette un BEEP prolungato per circa 2 secondi \*\*
- da una distanza di circa 50 cm, direzionare il telecomando verso il punto ricevente sul coperchio identificato da "LOAD" e premere un pulsante del telecomando per alcuni secondi (da una distanza di circa 50 cm)
- 3. Attendere che la centralina emetta tre BEEP di conferma dell'avvenuta memorizzazione prima di rilasciare il pulsante;
- 4. Acquisizione avvenuta,
- 5. riposizionare la chiave su [ AUTOMATICO ]

### VERSIONE CON PULSANTE ROSSO SULLA SCHEDA



- 1. Rimuovere il coperchio per accedere alla scheda elettronica.
- 2. Premere per tre volte consecutive il pulsante rosso posto sulla scheda e mantenerlo premuto alla terza volta
  - \*\* la centralina emette un BEEP prolungato per circa 2 secondi \*\*
- da una distanza di circa 50 cm, direzionare il telecomando verso il punto ricevente sul coperchio identificato da "LOAD" e premere un pulsante del telecomando per alcuni secondi (da una distanza di circa 50 cm)
- 4. Attendere che la centralina emetta tre BEEP di conferma dell'avvenuta memorizzazione prima di rilasciare il pulsante;
- 5. Acquisizione avvenuta,
- 6. Riposizionare la chiave su [ AUTOMATICO ]

#### VERSIONE CON IL PULSANTE VERDE SUL COPERCHIO DELLA CENTRALINA



- Assicurarsi che la chiave sia in posizione [ AUTOMATICO]
- Mentre si tiene premuto il pulsante verde sul coperchio della centralina, da una distanza di circa 50 cm premere un pulsante del telecomando per alcuni secondi, avendo cura di direzionarlo verso il punto indicato con "LOAD";
- \*\* <u>la centralina emette un BEEP prolungato per circa 2</u> secondi \*\*
- Attendere che il LED inizi a lampeggiare più velocemente (segnalando l'avvenuto riconoscimento del codice) prima di rilasciare i pulsanti.
- 4. Acquisizione avvenuta

Rev. 0 del 06-08-2021 P. 3 / 5