



DA Betjeningsvejledning

GasChecker GC100 (art.nr. 9103500697) er et mobilt ultralydmåleapparat, som niveauet i gasflasken kan måles med. Apparatet registrerer, om der på målepunktet findes F-gas i beholderen og viser dette optisk med en lysdiode.

GasChecker er egnet til almindelige propan- eller butan-gasflasker af stål og aluminium med en diameter på 200 mm til 350 mm.

GasChecker er ikke egnet til tank-gasflasker, der kan fyldes, da indvendige komponenter kan aflede målesignalet.

For at opnå et nøjagtigt måleresultat skal du gennemføre flere målinger oppefra og ned på gasflaskens ydervæg (fig. 1).

For at apparatet fungerer fejlfrit, er det vigtigt, at målehovedet **og** flasken er rene. Rengør efter behov begge med en mild, silikonespray eller krybeolie før en måling. Dyp aldrig GasChecker i vand.

- Følgende kan forhindre et præcist måleresultat:
- Rust, buler, ujævnheder eller ridser på gasflaskens overflade
 - Meget tykke laglag, kraftige tilsmudsninger eller mærkater på gasflasken
 - GasChecker sættes på for tæt på gasflaskens nederste ende

Derudover kan for lavt presstryk og en forkert ansatsvinkel (90° horisontal og vertikal) påvirke måleresultatet negativt.

- Læg den fri hånd på gasflasken for at undgå fejlmålinger på grund af miljøpåvirkninger (lysstoffer, ventilatorer etc.).
- Tryk apparatet **fast** med målehovedet i 90°-vinklen (horizontal **og** vertikal) i forhold til gasflasken.
- ✓ Lysdioden på målehovedet på GasChecker lyser
 - Blinker grønt/rødt:** Måling gennemføres
 - Grøn:** Ved denne målehøjde findes der F-gas
 - Rød:** Ved denne målehøjde findes der ingen F-gas
 - Blinker rødt:** Målesignal forstyrret af andre frekvenser: Gentag målingen

Udskiftning af batterier

Anvend udelukkende batterier af typen SR626SW 377 1,55 V eller tilsvarende.

- Tryk låstapperne ned (fig. 2).
- Træk den indvendige del ud af hylsteret. Sørg i den forbindelse for, at trykfedrene (fig. 3 1) ikke mistes.
- Udskift de to batterier (fig. 3). Kontrollér, at polerne ikke ombyttes.
- Skub den indvendige del ind i hylsteret, indtil låstapperne går i indgreb.
- Test, at GasChecker fungerer, ved at trykke let på målehovedet med hånden.
- ✓ Lysdioden blinker grønt/rødt.

Bortskaffelse

Hvis du tager produktet endegyldigt ud af drift, skal du kontakte det nærmeste recyclingcenter eller din faghandel for at få de pågældende forskrifter om bortskaffelse.

- Genopladelige og ikke genopladelige batterier hører ikke til i husholdningsaffaldet.
- Aflever defekte genopladelige batterier og brugte batterier hos forhandleren eller ved et indsamlingssted.

SV Bruksanvisning

GasChecker GC100 (artikelnr 9103500697) är en mobile ultraljud-mätapparat som kontrollerar nivån på gasflaskor. Apparaten känner av om det finns gasol i behållaren vid mätpunkten och visar detta med en lysdiod.

GasChecker är avsedd för normala gasolflaskor (propan eller butan) av stål och aluminium med en diameter från 200 mm till 350 mm.

GasChecker är inte lämpad för påfyllningsbara gasolflaskor (tankflaskor) eftersom det finns komponenter i sådana flaskor som kan störa mätsignalen.

Använda GasChecker

För ett exakt mätresultat bör flera mätningar genomföras, lodrätt nerifrån och upp på gasflaskans utsida (bild 1).

För att apparaten ska fungera ordentligt krävs ett rent mäthuvud **och** en ren flaska. Rengör vid behov både mäthuvud och flaska före mätningen. Använd en fuktig trasa, silikonspray eller kryppolja. Sänk aldrig ner GasChecker i vatten.

Följande faktorer kan påverka mätresultatet negativt:

- Rost, bulor, ojämnheter eller repor på gasolflaskans yta
- Tjocka lackskikt, kraftig smuts eller dekaler på gasolflaskan
- GasChecker hålls för långt ner på gasolflaskan

Dessutom kan ett för lågt presstryck och en felaktig vinkel (ska vara 90° horisontell och vertikal) påverka mätresultatet negativt.

- Håll den ena handen mot gasolflaskan för att förhindra felaktiga mätningar på grund av yttre påverkan (lysrör, fläktar o.s.v.).
- Tryck **fast** apparaten med mäthuvudet i 90° vinkel (horisontell **och** vertikal) mot gasolflaskan.
- ✓ Lysdioden på GasCheckers mäthuvud lyser.
 - Grön/röd blinkar:** Mätning genomförs
 - Grön:** i denna mäthöjd finns det gasol
 - Röd:** i denna mäthöjd finns det ingen gasol
 - Röd, blinkar:** Mätsignalen störs av andra frekvenser: Upprepa mätningen

Byta batterier

Använd endast batterier av typen SR626SW 377 1,55 V eller motsvarande.

- Tryck ner låset (bild 2).
- Dra ut innehållet ur hylsan. Se till att tryckfjädren inte tappas bort (bild 3 1).
- Byt ut båda batterierna (bild 3). Se till att polerna ansluts korrekt.
- Skjut in innehållet i hylsan tills låset hakar fast.
- Testa funktionen på GasChecker genom ett lätt tryck på mäthuvudet.
- ✓ Lysdioden blinkar grön/röd.

Avfallshantering

När produkten sluttigt tas ur bruk: informera dig om gällande bestämmelser hos närmaste återvinningscentral eller hos återförsäljaren.

- Varken laddningsbara batterier eller andra batterier hör hemma i hushållsoppora.
- Lämna dina förbrukade eller defekta (laddningsbara) batterier till återförsäljaren eller till ett insamlingsställe.

NO Bruksanvisning

GasChecker GC100 (art.nr. 9103500697) er en mobil ultralydmåler som registrerer fyllenivået i gasflasken. Apparatet registrerer hvor væskeflaten med flytende gass er i gasflasken, og overfører signalet optisk til en lysdiodeindikering.

GasChecker er egnet for standard propan- eller butan-gassflasker i stål og aluminium med en diameter på 200 mm til 350 mm.

GasChecker er ikke egnet for tank-gassflasker som kan fylles, fordi innvendige komponenter kan forstyrre målesignalet.

Bruke GasChecker

For nøyaktig måleresultat må man foreta flere målinger nedenfra og opp, vinkelrett på ytterveggen til gasflasken (fig. 1).

Det er viktig at målehodet er rent **og** at flasken er ren for at måleren skal fungere feilfritt. Rengjør begge deler ved behov med en fuktig klut, silikonspray eller tyntflytende olje før en måling. Dypp aldri GasChecker i vann.

Følgende kan hindre et nøyaktig måleresultat:

- Rust, utbuling, ujevnheter eller skrammer på overflaten av gasflasken
- Svært tykke malingslag, mye smuss eller klistremerker på gasflasken
- GasChecker plasseres for nær den nedre enden av gasflasken

I tillegg kan for lavt kontaktrykk og feil ansatsvinkel (90° horisontalt og vertikalt) påvirke måleresultatet negativt.

- Legg den ledige hånden på gasflasken for å unngå feilmålinger på grunn av påvirkninger fra omgivelsene (lysstoffer, vifter osv.).
- Trykk apparatet **fast** mot gasflasken med målehodet i 90° vinkel (horisontalt **og** vertikalt).
- ✓ Lysdioden på målehodet til GasChecker lyser.
 - blinker grønt/rødt:** måling utføres
 - grønt:** det er flytende gass i denne høyden
 - rødt:** det finnes ikke flytende gass i denne høyden
 - blinkende rødt:** målesignalet forstyrres av andre frekvenser: gjenta målingen

Bytte batteri

Bruk kun batterier av type SR626SW 377 1,55 V eller tilsvarende.

- Trykk ned låsesenen (fig. 2).
- Trekk innerdelen ut av hylsen. Pass på at du ikke mister trykkfjæren (fig. 3 1).
- Skift begge batteriene (fig. 3). Husk riktig polaritet.
- Skyv innerdelen inn i hylsen til låsesenen går i ingreep.
- Test funksjonen til GasChecker ved å trykke på målehodet forsiktig med hånden.
- ✓ Lysdioden blinker grønt/rødt

Deponering

Når du tar produktet ut av drift for siste gang, må du sørge for å få informasjon om deponeringsforskrifter hos nærmeste resirkuleringsstasjon eller hos din faghandler.

- Batterier hører ikke hjemme i husholdningsavfallet.
- Lever defekte eller brukte batterier enten til forhandleren eller på en oppsamlingsstasjon.

FI Käyttöohje

GasChecker GC100 (Tuotenro 9103500697) on liikkuvaan käyttöön tarkoitettu ultraäänimittauslaite, jonka avulla kaasupullojen täyttömäärä voidaan tarkastaa. Laite tunnistaa, onko astian sisällä mittauskohdassa nestekaasua. Laite näyttää tämän optisesti LEDin avulla.

GasChecker sopii tavallisille teräksisille ja alumiinisille propani- tai butaanikaasupulloille, joiden halkaisija on 200 mm – 350 mm.

GasChecker ei sovi tankattaville kaasupulloille, koska niiden sisällä olevat osat voivat ohjata mittaussignaalin sivuun.

GasCheckerin käyttäminen

Täsmällisen mittaus tuloksen saamiseksi tulisi suorittaa useita mittauksia alhaalta ylös kohtisuoraan kaasupullon ulkoseinänää vasten (kuva 1).

Laitteen moitteeton toiminta edellyttää, että mittauspää **ja** pullo ovat puhtaita. Puhdista molemmat tarvittaessa ennen mittausta kostealla liinalla, silikonsuihkeella tai hienoöljyllä. Älä koskaan upota GasChecker-laitetta veteen.

Täsmällinen mittaus tulos voi epäonnistua seuraavista syistä:

- Kaasupullon pinnalla on ruostetta, lörmöitä, epätasaisuuksia tai naarmuja
- Kaasupullon hyvin paksu maalipinta, voimakas likaantuminen tai siihen kiinnitetyt tarat.
- GasChecker asetetaan liian lähelle kaasupullon alapäättä.

Lisäksi liian vähäinen kosketuspaine ja väärä asetuskulma (90° pysty- ja vaakasuunnassa) vaikuttavat negatiivisesti mittaus tulokseen.

- Aseta vapaa käsi kaasupullolle välttääksesi mittausvirheet, jotka johtuvat ympäristövaikutuksista (loisteputket, tuulettimet jne.).
- Paina laitteen mittauspää **lujasti** 90°:een kulmassa (vaaka-**ja** pystysuunnassa) kaasupulloa vasten.
- ✓ GasCheckerin mittauspään LED palaa
 - **vilkkuva vihreä/punainen:** mittausta suoritetaan
 - **vihreä:** tällä mittauskorkeudella on nestekaasua
 - **punainen:** tällä mittauskorkeudella ei ole nestekaasua
 - **vilkkuva punainen:** muut taajuudet häiritsevät mittaussignaalia: toista mittaus

Paristojen vaihtaminen

Käytä ainoastaan tyyppin SR626SW 377 1,55 V paristoja tai vastaavia.

- Paina lukitusnokka alas (kuva 2).
- Vedä sisäosa ulos kuoresta. Huolehdi siitä, että jousi (kuva 3 1) ei joudu hukkaan.
- Vaihda molemmat paristot (kuva 3). Noudata oikeaa napaisuutta.
- Työnnä sisäosa kuoren sisään kunnes lukitusnokka loksahtaa kiinni.
- Tarkista GasCheckerin toiminta painamalla mittauspäättä kevyesti kädellä.
- ✓ LED vilkkuu vihreänä/punaisena.

Hävittäminen

Jos poistat tuotteen lopullisesti käytöstä, ota selvää laitteen hävittämistä koskevista määräyksistä lähimmässä kierrätyskeskuksessa tai kauppiailtasi.

- Akut ja paristot eivät kuulu kotitalousjätteen sekaan. Toimita vialliset akut tai käytetyt paristot kauppiaille tai keräyspisteeseen.

RU Инструкция по эксплуатации

GasChecker GC100 (арт. № 9103500697) представляет собой мобильный ультразвуковой измерительный прибор, с помощью которого можно определить уровень заполнения газовых баллонов. Прибор устанавли- вает, имеется ли в точке измерения сжиженный газ в баллоне и сигнализирует результат светодиодом.

Прибор GasChecker пригоден для обычных пропановых или бутановых газовых баллонов из стали и алюминия с диаметром от 200 мм до 350 мм.

Прибор GasChecker не пригоден для наполняемых управляемых газовых баллонов, т.к. находящиеся внутри них компоненты могут служить помехой для сигнала измерения.

Использование GasChecker

Для получения точного результата рекомендуется выполнить несколько измерений перпендикулярно к наружной стенке газового баллона в направлении снизу вверх (рис. 1).

Важным условием безупречного функционирования устройства является чистая измерительная головка и чистый баллон. По необходимости очищайте их перед измерением с помощью влажной тряпки, силиконового аэрозоля или пропиточного масла. Запрещается погружать устройство GasChecker в воду.

Следующие факторы могут помешать точному результату измерения:

- Ржавчина, неровности или царапины на поверхности газового баллона
- Очень толстый слой лака, сильные загрязнения или наклейки на газовом баллоне
- Если прибор GasChecker используется слишком близко к нижнему краю газового баллона

Кроме того, на результат измерения может негативно повлиять слишком слабое прижимное усилие и неверный установочный угол (90° горизонтально и вертикально).

- Положите свободную руку на газовый баллон во избежание неверного измерения из-за влияния внешних факторов (люминесцентные лампы, вентиляторы и т.д.).
- **Крепко** прижмите устройство измерительной головкой под углом 90° (горизонтально и вертикально) к газовому баллону.
- ✓ Светодиод на измерительной головке прибора GasChecker загорается
 - **зеленый/красный, мигает:** выполняется измерение.
 - **зеленый:** на этой высоте измерения имеется сжиженный газ
 - **красный:** на этой высоте измерения не имеется сжиженного газа
 - **красный, мигает:** помехи измерительного сигнала другими частотами: повторить измерение

Замена батареек

Используйте только батарейки типа SR626SW 377 1,55 В или эквивалентные им.

- Прижмите вниз стопорный выступ (рис. 2).
- Выньте внутреннюю часть из корпуса. Следите за тем, чтобы не была утеряна пружина (рис. 3 1).
- Замените обе батарейки (рис. 3). Соблюдайте правильную полярность.
- Вставьте внутреннюю часть в корпус так, чтобы зафиксировался стопорный выступ.
- Проверьте работу прибора GasChecker, слегка нажав рукой на измерительную головку.
- ✓ Светодиод мигает зеленым/красным светом.

Утилизация

Если Вы окончательно выводите продукт из эксплуатации, то получите информацию в ближайшем центре по вторичной переработке или в торговой сети о соответствующих предписаниях по утилизации.

- Аккумуляторы и батареи запрещается выбрасывать в бытовой мусор.
- Неисправные аккумуляторы и разряженные батареи сдавайте в торговую организацию или в специальные сборные пункты.

PL Instrukcja obsługi

GasChecker GC100 (nr produktu 9103500697) jest mobilnym ultradźwiękowym przyrządem pomiarowym, za pomocą którego można ustalić poziom napełnienia butli gazowych. Urządzenie wykrywa, czy w punkcie pomiarowym znajduje się w pojemniku gaz płynny, a o fakcie wykrycia informuje za pomocą diody LED.

Przyrząd GasChecker jest odpowiedni do przeprowadzania pomiarów dla dostępnych na rynku stalowych butli gazowych z propanem lub butanem o średnicy od 200 mm do 350 mm.

Przyrząd GasChecker nie jest przeznaczony dla napełnionych zbiornikowych butli do gazu samochodowego, ponieważ znajdujące się w środku elementy mogą odwrócić sygnał pomiaru.

Zastosowanie GasChecker

W celu uzyskania dokładnego wyniku należy przeprowadzić kilka pomiarów prostopadłe do ścianki zewnętrznej butli gazowej z dołu do góry (rys. 1).

Dla prawidłowego działania urządzenia ważne jest, aby głowica pomiarowa **oraz** butla była czysta. W razie zabrudzenia należy przetrzeć oba elementy przed każdym pomiarem wilgotną ściereczką, sprejem silikonowym lub ole- jem penetrującym. Nigdy nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.

Poniższe czynniki mogą zaburzać prawidłowy wynik odczytu:

- Rdza, wgniecenia, nierówności na powierzchni buteli gazowej
- Gruba warstwa lakieru silne zabrudzenia lub naklejki na butli gazowej
- Przyrząd GasChecker znajduje się zbyt blisko dolnej części butli.

Ponadto zbyt słaby nacisk lub nieprawidłowy kąt ustawienia (90° poziomo i pionowo) mogą wpłynąć ujemnie na wyniki pomiaru.

- Należy położyć wolną rękę na butli gazowej, aby uniknąć błędów pomiarowych spowodowanych przez wpływ środowiska (światłówki, wentylatory itp.).
- Urządzenie wraz z głowicą pomiarową należy nacisnąć **mocno** pod kątem 90° (poziomo **oraz** pionowo) w kierunku butli z gazem..
- ✓ Dioda LED na głowicy pomiarowej GasChecker świeci się.
 - **światło zielone/czerwone, migające:** pomiar jest przeprowadzany
 - **zielony:** na tej wysokości pomiarowej znajduje się gaz płynny
 - **czerwony:** na tej wysokości pomiarowej nie ma gazu płynnego
 - **światło czerwone, migające:** sygnał pomiarowy zakłócony przez inne częstotliwości: należy powtórzyć pomiar

Wymiana baterii

Należy używać wyłącznie baterii typu SR626SW 377 1,55 V lub o podobnych cechach.

- Należy nacisnąć przycisk blokujący (rys. 2).
- Następnie należy wyjąć część wewnętrzną z osłony. Przy czym należy uważać, aby nie zgubić sprężyny naciskowej (rys. 3 1).
- Kolejnym krokiem jest wymiana baterii (rys. 3). Podczas wymiany należy pamiętać o właściwym położeniu biegunów.
- Po wymianie baterii należy wsunąć wewnętrzną część w osłonę. Przycisk blokujący powinien się słyszalnie zatrzaskać.
- Na koniec należy przetestować działanie urządzenia, naciskając lekko na głowicę mierniczą.
- ✓ Dioda LED zamiga na zielono/ czerwono.

Utylizacja

Jeśli produkt nie będzie już dłużej eksploatowany, należy dowiedzieć się w najbliższym zakładzie recyklingu lub w specjalistycznym sklepie, jakie są obowiązujące przepisy dotyczące utylizacji.

- Akumulatory i baterie nie zaliczają się do odpadów domowych.
- Uszkodzone akumulatory lub zużyte baterie należy przekazać do punktu sprzedaży lub punktu przyjmującego surowce wtórne.

SK Návod na obsluhu

GasChecker GC100 (č. výrobku 9103500697) je mobilný ultrazvukový merací prístroj, ktorým sa dá zistiť stav naplnenia plynových bomb. Prístroj zistí, či sa v bode merania nachádza v nádobe skvapalnený plyn a opticky to signalizuje pomocou LED.

GasChecker je vhodný pre bežne dostupné propánové alebo butánové plynové bomby z ocele a hliníka s priemerom 200 mm až 350 mm.

GasChecker nie je vhodný pre plniteľné plynové bomby, pretože súčasti, ktoré sa vnútri nachádzajú, môžu odvádzať merací signál.

Používanie prístroja GasChecker

Aby bol výsledok merania presný, malo by sa uskutočniť viac meraní zvislo na vonkajšej stene plynovej bomby zdola nahor (obr. 1).

Pre bezchybnú činnosť prístroja je dôležitá čistá meracia hlava a čistá bomba. V prípade potreby vyčistite pred meraním meraciu hlavu a bombu vlhkou utierkou, silikónovým sprejom alebo olejom na uvoľnenie skorodovaných súčiastok. GasChecker nikdy neponorte do vody.

Presnosť výsledku merania môže byť znížená následkom týchto stavov:

- Hrdza, vypukliny, nerovnosti alebo škrabance na povrchu plynovej bomby
- Veľmi hrubé vrstvy laku, silné znečistenia alebo nálepky na plynovej bombe
- GasChecker sa príloží blízko k dolnému koncu plynovej bomby

Výsledok merania môže negatívne ovplyvniť aj príliš silný tlak a nesprávny uhol nasadenia (90° horizontálne a vertikálne).

- Voľnú ruku položte na plynovú bombu, aby ste zabránili chybám merania následkom vplyvov okolia (žiarivky, ventilátory atď.).
- Prístroj zatlačte **pevne** na plynovú bombu meracou hlavou v uhle 90°(horizontálne **a** vertikálne).
- ✓ LED na meracej hlave prístroja GasChecker svieti
 - **blíkajúcim zeleným/červeným svetlom:** meranie sa uskutočňuje
 - **zeleným svetlom:** v tejto meranej výške sa nachádza skvapalnený plyn
 - **červeným svetlom:** v tejto meranej výške sa nenachádza skvapalnený plyn
 - **červeným blíkajúcim svetlom:** merací signál je rušený inými frekvenciami: meranie zopakujte

Vymena batérií

Používajte výlučne batérie typu SR626SW 377 1,55 V alebo ekvivalentné.

- Zatlačte blokovací jazyček nadol (obr. 2).
- Vnútrnú časť vytiahnite z objímky. Dávajte pozor, aby sa pružina (obr. 3 1) nestratila.
- Obidve batérie vymeňte (obr. 3). Dávajte na správnu polaritu.
- Vsuňte vnútornú časť do objímky tak, aby blokovací jazyček zaskočil.
- Otestujte GasChecker ľahkým tlakom ruky na meraciu hlavu, či správne funguje.
- ✓ LED blíká zeleným/červeným svetlom.

Likvidácia

Keď výrobok definitívne vyradíte z prevádzky, informujte sa v najbližšom recyklačnom stredisku alebo u vášho špecializovaného predajcu o príslušných predpisoch týkajúcich sa likvidácie.

- Akumulatory a batérie nepatria do domáceho odpadu.
- Použité batérie odovzdajte u obchodníka alebo v zberni odpadu.

CS Návod k obsluze

Zařízení GasChecker GC100 (výr. č. 9103500697) je mobilní ultrazvukové měřicí zařízení ke kontrole množství plynu v plynových láhvích. Zařízení zjišťuje, zda je v měřeném místě v láhvi kapalný plyn a zobrazuje stav opticky pomocí LED.

Zařízení GasChecker je vhodné pro běžné kovové a hliníkové propanové nebo butanové plynové láhve o průměru 200 mm až 350 mm.

Zařízení GasChecker není vhodné pro plněné plynové láhve, protože vnitřní součásti mohou odvádět signál měření.

Použití zařízení GasChecker

K dosažení přesného výsledku měření musíte provést několik měření kolmo k vnějšímu plášti plynové láhve odspodu nahoru (obr. 1).

Pro správnou funkci zařízení je důležité, aby byly měřicí hlava **a** láhev čisté. Podle potřeby před zahájením měření vyčistěte měřicí hlavu a láhev zvlhčenou utěrkou, silikonovým nebo konzervačním olejem. Nikdy neponožte zařízení GasChecker do vody.

Následující podmínky mohou zabránit dosažení přesného výsledku měření:

- Rez, boule, nerovnosti nebo škrábance na povrchu plynové láhve
- Velmi silné vrstvy laku, silné znečištění nebo nálepky na plynové láhve
- Zařízení GasChecker je instalováno příliš blízko spodního konce plynové láhve

Kromě toho může být výsledek měření negativně ovlivněn příliš malým přitlakem a nesprávným úhlem nasazení (90° horizontálně a vertikálně).

- Položte volnou ruku na plynovou láhev, abyste zabránili chybným měřením následkem okolních vlivů (zářivky, ventilátory apod.).
- Přitlač