



lampi/4 s.	Significato
<b>1 lampo</b>	Tensione di alimentazione troppo bassa (inferiore a 10,4 o 22,8)
<b>2 lampi</b>	Assorbimento eccessivo del ventilatore (maggiore di 0.7A, terminali C e F)
<b>3 lampi</b>	Difficoltà di avviamento del compressore (riprova da solo dopo 60 sec.)
<b>4 lampi</b>	Velocità del compressore troppo bassa (inferiore a 1900RPM)
<b>5 lampi</b>	Temperatura eccessiva del dispositivo elettronico